

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Челябинский Хладокомбинат №1»

Леканов А.В.

«01 » августа 2024 г.

ПРАВИЛА эксплуатации «РДД» распашной двухстворчатой двери

1. Основное назначение распашной двухстворчатой двери:

- Герметизация дверного проема холодильной камеры, для предотвращения проникновения в «ХК» наружного воздуха с повышенной температурой.
- Загрузка и выгрузка «ХК» замороженной продукцией.

2. Не допускается держать двери холодильной камеры открытыми более 30 мин. при проведении в ней работ.

- Распашные двери должны открываться и закрываться без особых усилий и затруднений.
- Закрытие и открытие распашных дверей необходимо осуществлять строго с помощью установленной ручки и ручки-замка.

5. При открывании дверей РДД:

- Убедиться в отсутствии препятствий открыванию дверей РДД (наледь, снеговая шуба, посторонние предметы, поддоны).
- Открыть первую створку двери с помощью ручки-замка.
- Открыть вторую створку, установив засов в положение «открыто».
- Открыть обе створки двери до упора.

6. При закрывании дверей РДД:

- Очистить порог от снеговой шубы и наледи, убрать посторонние предметы.
- Очистить посадочное место засова в пороге.
- В первую очередь закрыть створку с засовом. Установить засов в положение «закрыто».
- Закрыть вторую створку. Убедиться, что дверь закрыта плотно и ручка-замок защелкнута.